

AdBlue®

better air for Nature

Hoe wordt AdBlue® gebruikt?

AdBlue® en Kwaliteit

AdBlue is een en onschadelijk product. Er zijn echter enkele duidelijke regels die gevolgd moeten worden bij het gebruik van AdBlue, omdat deze wordt gebruikt met een SCR-katalysator die uitermate gevoelig is voor onzuiverheden.

Het is essentieel om te voorkomen dat de AdBlue verontreinigd raakt, om er zeker van te zijn dat uw SCR-systeem correct werkt, en tevens om hoge reparatiekosten te vermijden. Voor optimale prestaties van uw voertuig (zware bedrijfswagen, trekker, lichte bedrijfswagen, bestelwagen, bus, touringcar, auto, enz.) mag u nooit iets toevoegen aan de AdBlue, want zelfs het toevoegen van water kan de katalysator van uw SCR-systeem beschadigen.

DOEN

- Vul altijd AdBlue bij in de AdBlue tank. Zowel het tankpistool als de vuldop zijn duidelijk gemarkeerd
- Zorg ervoor dat nooit diesel wordt bijgevuld in de AdBlue tank
- Gebruik alleen AdBlue apparatuur voor het opslaan of bijvullen van AdBlue
- Houd uw AdBlue apparatuur schoon en vrij van stof en vuil
- Zorg ervoor dat de afdichtingen van uw AdBlue tank en -container schoon en intact blijven
- Gebruik gedemineraliseerd water (of AdBlue) voor inwendig reinigen of op druk brengen van AdBlue apparatuur
- Zorg voor bescherming tegen verkeerd gebruik, door niet te mengen met drinkwater, brandstof, olie of andere vloeistoffen
- Draag beschermende kleding als u met grote hoeveelheden AdBlue werkt en de kans op morsen bestaat
- Als u AdBlue op de grond, in een voertuig of op een gelakt oppervlak morst, spoelt u dan grondig af met water
- Zorg voor bescherming tegen extreme temperaturen. AdBlue bevriest bij een omgevingstemperatuur van -11°C
- Als de AdBlue in de opslagcontainer is bevroren, verwarmt u de container voorzichtig om de AdBlue te smelten. AdBlue kan na ontdooiing en terugkeer in de oorspronkelijke toestand opnieuw worden gebruikt
- Houd uw AdBlue uit direct zonlicht
- Sla AdBlue op bij omgevingstemperaturen onder 30°C , aangezien anders het afbraakproces van AdBlue in gang kan worden gezet
- Koel uw AdBlue container als deze te warm wordt door de afgedichte container te besproeien met water

NIET DOEN

- Vul geen AdBlue bij in de dieseltank
- Vul geen diesel bij in de AdBlue tank
- Vul de AdBlue tank niet met water of enige andere vloeistof
- Meng AdBlue niet met andere vloeistoffen: het is geen additief
- Gebruik de AdBlue niet indien deze is verontreinigd met leidingwater of andere stoffen, zoals dieselbrandstof
- Voorkom dat AdBlue op de grond wordt gemorst. Het oppervlak kan anders glad worden, of het beton of metselwerk kan worden aangetast
- Laat gemorste AdBlue niet liggen
- Gebruik uw voertuig niet zonder AdBlue. Het is illegaal om dit te doen en zal leiden tot extra stilstand
- Gebruik geen andere stoffen dan AdBlue, zoals ureumoplossingen. Hierdoor kan grote schade worden veroorzaakt in het SCR-systeem
- Stel het systeem niet buiten werking, want anders kan uw garantie komen te vervallen. Bovendien is dit illegaal en kan uw voertuig hierdoor in een soort "noodloopmodus" worden gezet
- Gebruik geen vuile apparatuur, zoals trechters, kannen of olievaten voor het bijvullen van de AdBlue
- Sla AdBlue niet op in direct zonlicht